

1) Con la chiusura in posizione aperta (verde), serrare l'anta portando la MODULODUE in posizione di chiuso (rosso).
 2) Inserire nel foro F un normale cacciavite a croce (PH2/PZ2-Ø6). Ruotare opportunamente il cacciavite per la regolazione del nasello. A regolazione ultimata, stringere a fondo i grani G.

1) Avec la fermeture en position ouverte (vert), fermer le vantail en portant MODULODUE en position fermé (rouge).
 2) Insérer dans le trou F un normal tournevis à croix (PH2/PZ2-Ø6). Tourner opportunément le tournevis pour régler le verrouilleur. Après réglage, bien serrer les vis G.

1) With the handle in open position (green), close the leaf and place MODULODUE in closed position (red).
 2) Insert into hole F a standard cross screwdriver (PH2/PZ2-Ø6). Screw properly to adjust the hook. When adjusted, tight strongly grub screws G.

1) Con el cierre en posición de abierto (verde), cerrar la hoja cococando el MODULODUE en posición de cerrado (rojo).
 2) Introducir en el agujero F un desatornillador estrella estándar (PH2/PZ2-Ø6). Girar oportunamente el desatornillador para la regulación del gancho. Acabada la regulación, apretar a tope los prisioneros G.

